Инструкция по установки драйвера

1. Запустите файл TPGSetup.exe для начала установки драйвера



2. Нажмите кнопку "Install TPG A798"

elcome to the TPG printe ppropriate option to Instal	er setup program. Choose I or UnInstall a printer driv
	C 64-Bit
Install TPG A760Rcpt	Install TPG B780Rcp
Install TPG A760Slip	Install TPG B780Slip
Install TPG A776Rcpt	Install TPG A798
Install TPG A776Slip	Install TPG A799
Unlı	nstall
E	xit

3. Выберите необходимый СОМ(или виртуальный СОМ в случае подключения через USB) порт, к которому подключён принтер чеков Pirit. И нажмите кнопку "ОК"

- 4. Драйвер установлен. Выйдете из программы установки драйвера нажав кнопку "Exit"
- 5. Войдите в "устройства и принтеры" и нажмите правой кнопкой мыши на вашем принтере. После этого в открывшемся меню выберите пункт "Свойства принтера"

	1	
	_	просмотр очереди печати
TPG A798 Red	✓	Использовать по умолчанию
		Настройка печати
		Свойства принтера
		Создать ярлык
		Устранение неполадок
		Удалить устройство
		Свойства

6. Перейдите в закладки "Порты" и нажмите кнопку "Настроить порт"

Управление цветом		Безопасность	Параметры устройства	
Общие Дос		Порты	Дополнительно	
at 🐱	PG A798 Receipt			
ыберите од аправлены Порт	ин или несколь в первый свобо Описание	ко портов для печат одный порт из отмеч Принтер	и. Документы будут енных в списке.	*
COM4:	Последовател	ьный		
COM5:	Последовател	юный		
COM6:	Последовател	вный		=
COM7:	Последовател	ьный		
COM2:	Последовател	њный ТР G A 798	Receipt	
COM3:	Последовател	ьный	1	
FILE:	Печать в файл	1		-
До <u>б</u> авити	в порт	<u>У</u> далить порт	<u>Н</u> астроить пор	т
] Разрешит	ъ двусторонний	і обмен данными		
Разрешит	ь группировку и	принтеров в пул		

- 7. Выберите необходимую скорость передачи данных, ту, на которой работает принтер чеков Pirit.
- 8. Для того чтобы узнать на какой скорости работает принтер чеков Pirit необходимо:
 - выключить питание ПЧ Pirit
 - открыть крышку ПЧ Pirit
 - зажать и удерживать датчик бумаги
 - включить питание ПЧ Pirit
 - дождаться двух сигналов «ПИ» либо просто подождать 5 секунд.
 - вставить бумагу и закрыть крышку ПЧ Pirit

- после этого будет напечатан чек диагностики в котором будет указана скорость "Скорость RS-232"